


## Mode d'emploi du mécanisme IC



### 1- Réglage de la hauteur du siège

Pour abaisser le siège, demeurez assis et tirez la manette jusqu'à ce que l'assise atteigne la hauteur désirée. Pour remonter le siège, tirez la manette tout en retirant votre poids du siège.

### 2- Réglage de la hauteur du dossier

Pour ajuster la hauteur du dossier, appuyez simultanément sur les boutons situés de chaque côté de la structure et maintenez-les enfoncés. Soulevez ou abaissez le dossier jusqu'à la position désirée, puis relâchez les boutons.

### 3- Verrouillage du basculement du fauteuil

Pour libérer le basculement, tirez le bouton vers l'extérieur et poussez le dossier à l'aide de votre dos. Pour verrouiller le basculement dans l'une des 4 positions, déplacez le dossier à l'aide de votre dos et tirez encore la manette vers l'extérieur.

### 4- Réglage de la résistance du basculement du fauteuil

Pour équilibrer la résistance au basculement du fauteuil (la « tension » du mécanisme) selon le poids et la répartition du poids de l'utilisateur, libérez le basculement (voir réglage 3) et tournez le bouton vers la droite (sens horaire) pour diminuer la résistance et vers la gauche (sens antihoraire) pour l'augmenter.